

ELEKTRISK VÄRMEFILT



Modellnr: 293548

Denna bruksanvisning hjälper dig att använda produkten på ett säkert och korrekt sätt. Läs noggrant igenom hela manualen innan användning och spara den för framtida referens.

VIKTIG INFORMATION!

Läs igenom denna manual noggrant innan användning. Förvara manualen för framtida referens. Om du lämnar över produkten till någon annan, ge även med denna manual.

- Stick inte hål på värmefiltten.
- Använd inte filtten när den är vikt.
- Ej avsedd för små barn (0–3 år).
- Endast för inomhusbruk.
- Kan handtvättas.
- Får ej blekas.
- Får ej torktumlas.
- Får ej strykas.
- Får ej kemtvättas.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- För din säkerhet och för att minska risken för skada eller elchock, följ alla säkerhetsföreskrifter nedan.
- Läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten och spara dem för framtida referens.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte. Felaktig användning kan leda till fara.
- Använd inte tillbehör eller delar som inte rekommenderas av tillverkaren – detta kan orsaka funktionsfel eller skada.
- Lämna inte produkten utan uppsikt under användning. Den måste svalna helt innan förvaring.

- Placera inga tunga föremål ovanpå produkten.
- Doppa inte produkten, nätsladden eller kontakten i vätska. Håll dem borta från rinnande vatten.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den angivna på produktens märkplåt innan användning.
- Endast urdragningskabel från vägguttaget kopplar bort produkten helt från strömmen.
- Se till att kabeln inte vidrör heta ytor eller ligger över sängkanten. Håll produkten borta från öppen eld och sprayprodukter då detta kan orsaka brand.
- Dra alltid ur kontakten genom att hålla i kontakten, inte i sladden.
- Dra ur kontakten när produkten inte används, vid skada eller innan rengöring.
- Använd inte produkten om kabeln eller kontakten är skadad. Sök hjälp av kvalificerad tekniker.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceverkstad eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
- Produkten får inte anslutas till en extern timer eller en separat fjärrstyrd strömbrytare som automatiskt slår av och på strömmen.
- Använd produkten endast i torra inomhusmiljöer, inte utomhus.
- Produkten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd den inte i daghem, förskolor eller sjukhus.
- Använd inte produkten för något annat ändamål än det som anges i denna manual.
- Personer med pacemaker bör rådgöra med sin läkare eller tillverkaren av pacemakern innan användning, eftersom elektromagnetiska fält kan påverka pacemakerns funktion i vissa situationer.

PRODUKTÖVERSIKT

PRODUCT OVERVIEW



1. Heating pad
2. Heating cord
3. Power indicator
4. Switch 0-1-2-3-4-5-6

BEFORE FIRST TIME USE

Inspect the product for completeness and damages. Should the delivery contents be incomplete or damaged, contact your sales outlet immediately.

OPERATION

1. Connect the power plug to a suitable power socket.
2. Switch on the product.

TEMPERATURE SETTING

Setting	Function
0	Off
1-2	Minimum heat
3-4	Medium heat
5-6	Maximum heat

NOTE

Setting 1-2 is recommended for continuous use. This heating pad is not designed for use in hospitals or for commercial purposes. This heating pad must not be used with babies, toddlers, heat sensitive people, disabled people or animals.

4

1. Värmedyna
2. Strömkabel
3. Indikatorlampa
4. Regleringsvred (0–1–2–3–4–5–6)

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

Kontrollera att produkten inte är skadad och att alla delar finns med. Vid skada – kontakta återförsäljaren.

DRIFT

1. Anslut kontakten till ett vägguttag.
2. Slå på produkten.

TEMPERATURINSTÄLLNINGAR

Inställning	Funktion
0	Av
1–2	Låg värme
3–4	Medelvärme
5–6	Hög värme

Notera: Inställning 1–2 rekommenderas för kontinuerlig användning. Produkten är inte avsedd för sjukhusbruk, barn eller personer med nedsatt känsel.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Produkten stängs av automatiskt efter cirka 90 minuters användning. Koppla ur kontakten om du inte ska använda värmefiltren.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Koppla ur produkten före rengöring. Tvätta inte i maskin, vrid inte ur, pressa inte och stryk inte. Rengör försiktigt med fuktig trasa. Använd igen först när filtren är helt torr.

SPECIFIKATIONER

Nätspänning: 220–240 V ~ 50 Hz / Effekt: 100 W

Elektrisk utrustning ska lämnas till återvinningscentral vid slutet av dess livslängd enligt EU-regler.